

РУКОВОДСТВО Штрих-нано-ф



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ШТРИХ-НАНО-Ф предназначена для работы при температуре от минус 10°С до плюс 45°С. Нарушение указанных условий может привести к выходу ККТ из строя.



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус ККТ ШТРИХ-НАНО-Ф состоит из следующих частей:

- 1. Крышка отсека бумаги.
- 2. Индикатор ошибок (красный).
- Индикатор состояния питания (зеленый).
- 4. Кнопка промотки бумаги
- 5. Кнопка Вкл/Выкл.
- 6. Разъем micro USB.
- 7. Внутренний отсек ККТ.
- 8. Съемный держатель на ремень
- 9. Силиконовые ножки





ВНУТРЕННИЙ ОТСЕК





УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФН

Фискальный накопитель помешен внутри корпуса ККТ во внутреннем отсеке ККТ.

- 1. Выполните операцию по закрытию ФН;
- 2. Выключите ККТ;
- Снимите держатель на ремень, для этого сожмите его у основания и потяните на себя (см. Рисунок 1);
- 4. Снимите крышку внутреннего отсека ККТ, нажмите на неё в районе стрелки и сдвиньте вперед (см. Рисунок 2).
- Нажмите на зажим удерживаюший ФН и сдвиньте
 ФН влево, тем самым отсоединив его от разъема;
- 6. Подсоедините новый ФН к разъему;.
- 7. Установите крышку и держатель.

ВАЖНО!

Замена исправного ФН может быть произведена только после получения отчета о закрытии фискального накопителя.





ЗАПРАВКА БУМАГИ

Принтер использует рулоны термобумаги с шириной печати 57 мм и диаметром рулона до 42 мм.



6

УСТАНОВКА БУМАГИ

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО



ПИТАНИЕ ККТ

- Питание ККТ осушествляется от встроенной аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 3,7 В и номинальной емкостью 2600 мА·ч.
- Зарядка аккумуляторной батареи производится через micro-USB разъем. Допустимо использовать сетевой адаптер от сети переменного тока частотой 50-60 Гц, напряжением 220-240 В. Выходные параметры сетевого адаптера: напряжение 5 В; ток 1 А, максимальная потребляемая мошность адаптера не более 5 Вт. При зарядке от ПК максимальный ток заряда аккумулятора равен 0,5 А.
- При низком уровне заряда аккумулятора (ниже 15% емкости аккумулятора) начнет мигать красный индикатор. При критическом уровне заряда, частота мигания увеличится, ККТ автоматически выключится сразу после завершения выполнения какой-либо операции.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Работа индикаторов		Значение	
Мигает индикатор питания		Устройство загружается, идет зарядка устройства.	
Индикатор питания горит постоянно		Устройство включено. Устройство заряжено полностью.	
Индикатор ошибок горит постоянно		Произошла ошибка ПО / перегрев принтера / замятие или отсутствие бумаги.	
Мигает индикатор ошибок	○↔●	Батарея скоро разрядится (чем выше частота мигания, тем ближе к выключению устройства).	
Попеременно мигает индикатор ошибок и питания		Устройство переведено в состояние сопряжения по Bluetooth.	



С ПОРТИКА

включение и тестовый прогон

- Нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ приведет к запуску ККТ. Касса без выполнения команд будет работать в течение 10 минут, а затем автоматически выключится (время простоя можно настроить в таблицах)
- Для перехода в режим тестового прогона и печати информационного чека необходимо сразу после включения ККТ нажать и удерживать кнопку промотки бумаги до начала печати. Для выхода из режима тестового прогона нажмите на кнопку промотки еше раз, будет напечатан заключительный информационный чек.
- Включенным по умолчанию интерфейсом является WI-FI. При его активности в чеках тестового прогона будет распечатываться QR-код с данными по подключению.
- Все ошибки будут сопровождаться звуковым сигналом.
- Одновременное нажатие и удерживание в нажатом состоянии в течении 10 секунд кнопок включения и промотки приведет к аппаратной перезагрузке ККТ.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

- Подключение к рабочему месту можно выполнить как при помоши редактирования таблиц (для этого смотрите документ «Руководство по эксплуатации ККТ «ШТРИХ-НАНО-Ф»»), так и напрямую взаимодействуя с кнопками ККТ.
- При подключении по WI-FI за отправку документов в ОФД отвечает ККТ.
- Если используется подключение по Bluetooth или USB, за отправку данных отвечает кассовое ПО.



Подключение по WI-FI

Данный интерфейс включен по умолчанию. Чтобы подключиться к ККТ, распечатайте чек тестового прогона (сразу после включения ККТ зажмите кнопку промотки бумаги).

Способы подключения:

- Отсканировать QR-код при помоши кассового приложения от ГК «ШТРИХ-М» (подробнее см. Мобильные кассовые приложения). ПО само настроит WI-FI сеть к которой ККТ
 подключится автоматически.
- Создать самостоятельно WI-FI сеть (точку доступа) на роутере или телефоне с указанным именем (SSID) и паролем (по умолчанию, пароль равен заводскому номеру ККТ, SSID ККТ######### (# — заводской номер, ККТ — латинскими буквами)).

По умолчанию, ККТ настроена на получение IP-адреса по DHCP

НАЛИЧИЕ WI-FI: ДА WI-FI SSID: ККТ777777777777777 WI-FI DISCONNECTED WI-FI MAC ADDR: АА-АА-АА-АА-АА ВТ MAC ADDR: АА-АА-АА-АА-АВ UIN: КЛЮЧИ ЗАЛИТЫ SAГРУЗЧИК 1



//информация о вашей ККТ

Подключение по Bluetooth

Для активации Bluetooth включите устройство и зажмите кнопку питания. Индикаторы начнут попеременно мигать. В течение минуты будет возможность установить сопряжение с ККТ, выбрав ее по имени «SHTRIH-NANO-F ###########. Выйти из состояния сопряжения можно нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Чтобы снова активировать WI-FI интерфейс нужно активировать состояние сопряжения и нажать на кнопку промотки.

- Активируйте состояние сопряжения на ККТ и включите Bluetooth на смартфоне/планшете. Установите сопряжение. Теперь с ККТ можно работать через мобильные кассовые приложения, поддерживаюшие передачу данных по Bluetooth.
- Активируйте состояние сопряжения на ККТ и включите Bluetooth на ПК. Установите сопряжение. Для ККТ создастся последовательный Bluetooth-порт (COM), по которому Вы сможете работать при помоши вашего кассового ПО.





Подключение по USB

Инструкция для OC Windows 7-10. (Все драйверы продублированы на сайте поддержки: <u>https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/</u>).

- Подключите ККТ к ПК при помоши micro-USB кабеля (выключенная касса автоматически включится). Если ОС обнаружила и опознала устройство перейдите к пункту номер 3. Если ОС не опознала устройство («не найдены драйверы для USB TO UART BRIDGE»), то продолжите выполнять инструкцию последовательно. Если ОС не обнаружила устройство, то проверьте кабель.
 - Перейдите к списку подключенных устройств и проверьте «ИД оборудования».

] Свойства: USB Т	O UART BRIDGE	and the second	23	Y
7 6	Общие Оборулов	ание			
	USB TC	UART BRIDGE			
	Функции устро	icma:			
	Има	incition.	Тип		
	LISB TO UAF	RT BRIDGE	Другие уст		
	Фурнно-совмест ФурцUSB-устройс ФСоставное Ц	имое устройство тво ввода ISB устройство	Устройства Устройства Контроллер		
	Общие сведени	IЯ O ФУНКЦИЯХ УСТРОЙСТВ	a		
	Изготовитель:	Нет данных			
	Размещение: Состояние:	0000.0013.0002.001. Для устройства не у (Код 28)	становлены драйверы.		
			Свойства		
		OK	Отмена	1014/171	
		ОК	Отмена Прич	иенить	
		ОК	Отмена Прич	48H4/TЪ	
		ОК	Отмена Прим	енить	
Cer	ойства: USB TO UA	OK RT BRIDGE	Прич	AGHUITE	
	ойства: USB TO UA Эбщие Драйеер	OK RT BRIDGE Ceogewin		AGHUITE X	
Cas	ойства: USB TO UA Эбщие Драйеер] 1135 TO U	T BRIDGE		×	
	ойства: USB TO UA Общие Деайеер] 1000 USB TO U Сеойство	T BRIDGE Coogerees ART BRIDGE		×	
Cas	ойства: USB TO UA Общие Драйвер USB TO U Свойство ИД оборудования	OK RT BRIDGE Ceegerika ART BRIDGE			
Cer	ойства: USB TO UA Эбщие Драйвер USB TO U Сеойство ИД оборудовяна заканае	RT BRIDGE Congernia ART BRIDGE			
	ойства: USB TO UA Общие Дравеер	T BRIDGE RT BRIDGE Cedgewis ART BRIDGE ID_B534AREV_0110AM	074ema (Park		
	ойства: USB TO UA Эбщие Дравеер UB USB TO U Сселоство ИД обсухаловия Эздения USB IVU _ Jet 397 USB IVU _ Jet 397	OK RT BRIDGE Ceagaevia ART BRIDGE PID_B5348REV_01104M PU_B5348REV_01104M	074em2 (Park		
	Differen USB TO UA Differen [Aparteren] III OSO2000 III ofogoranderen USE VID_04D347 USE VID_04D347	T BRIDGE RT BRIDGE Cedgewis ART BRIDGE ID_B534&REV_0110&M ID_B534&REV_0110&M	0 7.6 00		
Cec I	ойстаз: USB TO UA Общие Дравена По изв TO U Ссойство И оборудования USB/VD_ИФО956 USB/VD_ИФО956 USB/VD_ИФО956	RT BRIDGE Congering ART BRIDGE	0 0.000		
	Antres USB TO UA Source Deaters USB TO U Contres Mic Googneesee Second USB VID_OCOSP	RT BRIDGE Coegeries ART BRIDGE			
	ойства: USB TO UA Збише Драдево USB VID обрудиевния ИД обрудиевния USB VID обрудиевния USB VID обрудиевния USB VID обрудиевния	RT BRIDGE CRegeries ART BRIDGE	.00		



Подключение по USB

2.1 Если VID равен 04D9, значит USB-UART построен на Holtek HT42B534. Запустите установшик выбрав пункт «USB TO UART Bridge». В процессе должен установиться драйвер UART для VCOM.

Безопасность Windows Установить программное обеспечение для данного устройства? Имя: Holtek Порты (COM и LPT) Издатель: Holtek Semiconductor Incorporation Всегда доверять программному обеспечению "Holtek Semiconductor Incorporation". Всегда доверять программному обеспечению "Holtek Semiconductor Incorporation". Следует устанавливать программное обеспечение только тех издателей, которым можно доверять. Как узнать, какое программное обеспечение для устройств можно безопасно установить? Переходите к пункту 3

2.2 В ином случае в ККТ установлен преобразователь WCH CH340 с VID 1A86 и потребуется установить драйвер CH-341.





Подключение по USB

 После установки драйвера для «USB TO UART Bridge», должен появиться COM-порт через который при помоши кассового ПО можно будет связаться с ККТ.



	Скорость	Название	
Bce			
COM1	2400	не найдено	
COM56	115200	ШТРИХ-НАНО-Ф	

СПАСИБО!

Отдел продаж Торгового дома Штрих-М: Телефон: (495) 787-60-90 (многоканальный). Телефон/факс: (495) 787-60-99 E-mail: <u>op@shtrih-m.ru</u>

Служба поддержки и технических консультаций: Телефон: (495) 787-60-96 (многоканальный). E-mail: <u>support@shtrih-m.ru</u>

